

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ PUŁAPKI NA MYSZY VICTOR

Przed przeprowadzaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy upewnić się, że włącznik znajduje się w pozycji OFF – biała kreska na wyłączniku skierowana ku górze.

Pułapka dostarczana jest bez baterii. Przed pierwszym użyciem należy uzupełnić baterie w pułapce. W elektronicznej pułapce na myszy wykorzystuje się 4 baterie AA. By umieścić baterie w pułapce należy ostrożnie podważyć pokrywę baterii obok otworu wejściowego. Następnie zdjąć pokrywę i umieścić nowe baterie zgodnie z kierunkami wytłoczonymi wewnątrz pułapki, po czym nałożyć pokrywę. Uwaga wstążka wewnątrz komory baterii służy do łatwiejszego wyciągania dolnych baterii, wkładając dolne baterie należy pamiętać by wstążkę umieścić pod nimi.

Przed ustawieniem pułapki należy (np. przy pomocy patyczka kosmetycznego lub drewnianej wykałaczki) wprowadzić do wnętrza pułapki na wewnętrzną ściankę substancję wabiącą gryzonia do pułapki (np. masło orzechowe). Następnie umieścić pułapkę bezpośrednio przy ścianie i włączyć (naciskając włącznik w miejscu białej kreski). Kontrolka znajdująca się obok włącznika migie raz na zielono potwierdzając aktywację pułapki. Aktywowaną pułapkę należy kontrolować przynajmniej raz na dobę. Mysz wchodząc do pułapki i stając jednocześnie na dwóch metalowych płytkach powoduje zamknięcie obwodu i wówczas otrzymuje w czasie ok 25 s impuls elektryczny, który powoduje jej śmierć.

Migoczące zielone światło kontrolki informuje o dezaktywacji pułapki i złapaniu gryzonia. W elektronicznej pułapce na myszy kontrolka miga do 7 dni po dezaktywacji. W przypadku złapania gryzonia należy wyłączyć pułapkę i usunąć mysz. W razie konieczności ponownego nastawienia pułapki należy ponownie wprowadzić substancję wabiącą, ustawić i włączyć pułapkę.

Migoczące czerwone światło sygnalizuje konieczność wymiany baterii na nowe.

Pułapka zasilana 4 bateriami AA. Jeden komplet baterii wystarczy do uśmiercenia ok. 100 myszy.

Pułapka nadaje się do zastosowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

UWAGA NAPIĘCIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM !

Nie należy używać urządzenia w pobliżu małych dzieci, małych zwierząt domowych, urządzeń podtrzymujących życie oraz materiałów łatwopalnych.

Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu: Nie stosować urządzenia w pobliżu łatwopalnych oparów, cieczy czy substancji stałych – używać zawsze na czystej i suchej powierzchni.