

Exhale® – PROTOKÓŁ STOSOWANIA W TERENIE

Cel:

Optymalizacja działania Exhale® w terenie podczas monitorowania lub zwalczania pluskiew.

1. Przygotowanie pomieszczenia

- Idealnie, pomieszczenie powinno być niezamieszkane przez pewien czas przed instalacją, by pluskwy były głodne.
 - Wyłączyć systemy wentylacji i zamknąć okna/drzwi, aby utrzymać stabilny poziom CO₂.
 - Temperatura w pomieszczeniu musi pozostać powyżej 20°C, idealnie około 26°C.
-

2. Umieszczenie urządzenia i ustawienie pułapek

- Stosować 1 aerozol Exhale na pomieszczenie do 20 m².
 - Umieścić Exhale na podłodze około 1-2 metrów od obszaru z największym podejrzeniem infestacji.
 - Skierować spray w stronę tego obszaru, aby zwiększyć stężenie CO₂/kairomonu.
 - Rozmieścić kilka pułapek biernych lub z atraktantem blisko łóżek, listew przypodłogowych, mebli i w pomieszczeniu dookoła (im więcej pułapek, tym lepsze wyniki, ponieważ zwiększa się szansa złapania pluskiew podczas ich aktywacji w nocy).
-

3. Ustawienia dozownika

Dozownik (Stały Interwał + Tryb Nocny)

- Wybrać jeden z dostępnych interwałów: **5 (zalecane)**, 10, 15 lub 20 minut.
- **Zalecane ustawienia:**
 - **5-minutowy interwał**
 - **Night mode ON** - Tryb Nocny włączony (emisja tylko w ciemności)
 - Jeśli wybierzesz tryb "24H", Exhale będzie spryskiwać stale w ustawionym interwale

- Upewnić się, że pomieszczenie pozostaje/stanie się **całkowicie ciemne** - w razie potrzeby zastonić wszystkie źródła światła.
- Tryb Nocny będzie **automatycznie wznowiany** każdego wieczoru/nocy.

- **Nie przesuwac** dozownika Exhale podczas pierwszych **dwóch nocy**.
-

4. Monitoring i efekty

- Sprawdzić pułapki po **1 lub 2 nocach**.
 - Aktywność pluskiew jest zazwyczaj widoczna w ciągu 2 nocy (jeśli umieszczono wystarczającą liczbę pułapek w optymalnych lokalizacjach)
 - W razie potrzeby dostosować umiejscowienie lub ustawienia interwału.
-

5. Wytyczne Bezpieczeństwa

- Nosić **okulary ochronne** podczas obsługi dozownika.
 - Nigdy nie kierować dyszy rozpylającej w swoją stronę.
 - Przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z aerozolami.
-

6. Utylizacja Odpadów

Prosimy utylizować komponenty Exhale w następujący sposób:

Aerozol Exhale:

- Puszka aluminiowa: **sortować jako metal**
- Dysza rozpylająca i zawór: **sortować jako plastik**

Dozownik Exhale:

- Elektronika wewnętrzna: **odpady elektroniczne**
- Obudowa zewnętrzna: **sortować jako plastik**

Zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych i elektronicznych.